



### Descripción

A partir de una llamada al **pupitre SR-200** dos conmutadores independientes del IW-50 cambian de estado. Esto permite activar y/o desactivar sistemas que se consideren necesarios, como por ejemplo enviar un contacto libre de tensión a la central de incendios, activar una luz, activar un avisador acústico, etc.

El cambio de estado permanece hasta que se cancela la llamada, ya sea desde el pupitre SR-200 o desde el secundario. En este momento los dos conmutadores del **IW-50** pasan a reposo

### Especificaciones de los contactos

Número de inversores	2
Corriente nominal / Corriente máxima de pico (A)	8 / 15
Tensión nominal / Tensión máxima de conmutación (VAC)	250 / 400
Carga de conmutación mínima (mW (V / mA))	300 (5 / 5)
Material de contacto	AgNi

Diagrama de conexionado

