



- 1 AJUSTE VOX CONTROL
- 2 NIVEL RECEPCION TELEFONO
- 3 NIVEL AVISOS SINTETIZADOR
- 4 NIVEL EMISION TELEFONO
- 5 DISPLAY LCD
- 6 PULSADOR RESET
- 7 CONECTOR MODO TECNICO
- 8 MANGUERA Y CONECTOR CONEXION
- 9 CONECTOR TERMINAL TELEFONO - RJ11
- 10 CONECTOR TERMINAL TELEFONO - REGLETA

Descripción

El interfaz telefónico SW-18 permite la atención de las llamadas y comunicaciones entre los secundario SR-204 y un teléfono. El sistema informa de la habitación y planta. Este interfaz puede conectarse a una central telefónica (PABX) o directamente a un teléfono inalámbrico tipo DECT.

Configuración

ENCHUFAR Y USAR (Plug and play)

Una vez instalado el interfaz telefónico SW-18 y conectado al armario de conexiones SW-2XXX, su funcionamiento es totalmente automático bajo control del pupitre (SR-200).

CONEXIONADO DEL TELÉFONO

- Conectar el cable telefónico al conector RJ11 o bien a la regleta euroblock del SW-18.
- Instalar el cable.
- Insertar el conector RJ11 a la base del teléfono o centralita.

AJUSTES

El módulo SW-18 viene ajustado de fábrica. Dependiendo del modelo de teléfono / centralita telefónica utilizada es posible que sea necesario un reajuste de los potenciómetros para entrada y/o salida de audio, para ello:

1. Escoja el potenciómetro de ajuste (número 2 para nivel recepción teléfono, 3 para nivel avisos sintetizador o 4 para nivel emisión teléfono).
2. Con el sistema en marcha regule el nivel.

INDICACIONES EN PANTALLA

La pantalla indica en todo momento las funciones que está realizando el interfaz SW-18 y el teléfono / centralita telefónica (llamada, descolgado, mensaje...). Esto es de interés para el personal técnico en la puesta en marcha del sistema y operaciones de mantenimiento.

SR-200 + SW-2XXX



Instale el interfaz telefónico SW-18 dentro del módulo de conexiones SW-2xxx.

Montaje y conexionado

