

Sistema INTERCOM-200

CONFIGURACION Sistema INTERCOM-200 **UdeConf ID-200**

Zona	Extensión	Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo	Duaduata	Numer die examilarie	Marchur
'ona 1	1	1	1	n/a	Zona	n/a	Producco	Num. de pupicre	Nombre
ona 2	2	2	1	n/a	Zona	n/a	SR Ind.	1 💌	Pupitre 1
lona 3	3	3	1	n/a	Zona	n/a	Num, de pupitres	Num, de Secundarios	
ona 4	4	4	1	n/a	Zona	n/a			
lona 5	5	5	1	n/a	Zona	n/a	1 😴	20 💝	
lona 6	6	6	1	n/a	Zona	n/a			
lona 7	7	7	1	n/a	Zona	n/a	Asignación automá	tica de extensiones a pu	pitres
lona 8	8	8	1	n/a	Zona	n/a		Deshabilitado	~
íona 9	9	9	1	n/a	Zona	n/a			
Cona 10	10	10	1	n/a	Zona	n/a		Asignar	
lona 11	11	11	1	n/a	Zona	n/a			
lona 12	12	12	1	n/a	Zona	n/a	1- Selecciona	ar número de pupi	tres de la instal
lona 13	13	13	1	n/a	Zona	n/a	ación.		
lona 14	14	14	1	n/a	Zona	n/a	2- Seleccions	ar el número de s	ecundarios de la
Zona 15	15	15	1	n/a	Zona	n/a	instalación.		
lona 16	16	16	1	n/a	Zona	n/a	3- Editar las	s extensiones de	las habitaciones/
Zona 17	17	17	1	n/a	Zona	n/a	zonas, los no	ombres v los soni	los (si hav inter
Zona 18	18	18	1	n/a	Zona	n/a	faz de teléfo	ono).	1
lona 19	19	19	1	n/a	Zona	n/a	4- Asignar 1a	as zonas correspon	ndientes a cada r
Zona 20	20	20	1	n/a	Zona	n/a	upitre.		
							5- Despues de 6- Seleccione r. 7- Hacer clie	e editar, validar ar el número de P sk en el botón "En	con "Enter". Apitre a programa Aviar".

INDICE

Página

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS DE 32 o 64 bits	2
INSTALACION SOFTWARE	3
CONEXIONADO	4
CONFIGURACION DEL SISTEMA INTERCOM-200	5
Configuracion	6 - 7
Abrir / Salvar / Imprimir Archivo de Configuración	8
Panel de Control	9
Tabla de Configuración	10
CONFIGURACION MODULOS DE ZONAS	11



VERSION SISTEMA OPERATIVO

Para determinar si el sistema operativo es de 32 bits o 64 bits, seguir los pasos indicados:

WINDOWS 2000 WINDOWS XP

Clickar en: Inicio

- --Programas
- --Accesorios
- --Herramientas del sistema
- --Informacion del sistema
- --Componentes
- --Mostrar.

Información del sistema			×
Archivo Modificar Ver Herramientas Ay	ruda		
Resumen del sistema Recursos de hardware Componentes Multimedia - CD-ROM - Dispositivo de sonido - Mostrar - Infrarojos E Entrada - Módem Red Puertos Almacenamiento - Imprimir - Dispositivos con problemas - USB Entorno de software Configuración de Internet Aplicaciones de Office 2003	Elemento Nombre Id. de dispositivo PNP Tipo de adaptador Descripción de adaptador RAM de adaptador Controladores instalados Versión del controlador Archivo INF Esquema de color Entradas de tabla de colores Resolución Bt&/pixel Dirección de memoria Dirección de memoria Dirección de memoria Puerto E/S Puerto E/S Puerto E/S Puerto E/S Dirección de memoria Controlador	Valor NVIDIA GeForce 210 PCIVEN_10DE&DEV_0A65&SUBSYS_83541043&REV_A GeForce 210, compatible con NVIDIA NVIDIA GeForce 210 1,00 GB (1.073.741.824 Bytes) nv4_disp.dll 6.14.11.9745 oem8.inf (sección Section011) 1 4294967296 1280 x 1024 x 60 hertz 32 0xFD000000-0xFEAFFFFF 0x000000-0xEFFFFFF 0x000000-0xEFFFFFF 0x000000-0xFFFFFFF 0x000000-0xFFFFFFF 0x000000-0x00000 C7F IRQ 16 0x000003B0-0x000003BB 0x000000-0xBFFFFF 0x000000-0xBFFFF c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys (6.14.11.9745,	9,
Buscar.	<	Buscar Cerrar húsnueda	
Buscar sólo la categoría seleccionada	Buscar sólo nombres de cate	egoría	



De acuerdo con lo indicado descargar la carpeta comprimida que corresponda.

UDECONF-ID200-x32-v.2.3-es UDECONF-ID200-x64-v.2.3-es

WINDOWS 7 WINDOWS VISTA

Clickar en: Panel de control --Sistema

CONFIGURACION - SISTEMA INTERCOM-200 - UdeConf ID-200





INSTALACION SOFTWARE

Descomprimir la carpeta UDECONF-ID200-x32-v.2.3-es / UDECONF-ID200-x64-v.2.3-es en el ordenador utilizado para la configuración

Dentro del directorio UDECONF-ID200 creado, arrancar el programa, ejecutando el archivo UDEConf.jar

Nombre 🔺	Tipo
🚞 lib	Carpeta de archivos
DEConf	Carpeta de archivos
🔟 .DS_Store	Archivo DS_STORE
🔁 info-UDEConf_ID200	Adobe Acrobat Document
E README	Documento de texto
🔊 rxtxSerial64.dll	Extensión de la aplicación
🔊 rxtxSerial.dll	Extensión de la aplicación
JUDEConf	Executable Jar File



Requisitos mínimos del ordenador: -Windows 2000 o superior -Java JRE v6 (*) -512 Mb RAM -10 Mb disco duro -Puerto serie RS-232

(*) Si no tiene instalada la aplicacion Java JRE v6 en su ordenador, descarguela desde la pagina del fabricante: http://www.java.com/es/download/ e la instala en su ordenador



CONEXIONADO

Ejemplo. Sistema con 1 central ID-200 y 60 secundarios



Rev. 0



CONFIGURACION DEL SISTEMA INTERCOM-200

Una vez conectado el ordenador a la Central ID-200, ejecutar **UDEConf_ID200.jar** para arrancar **UdeConf ID-200**

	CONFIGURA	CION		ABLA DE	CONFIG	JRACION	O PANEL DE CONTROL
UdeConfID ichero Config	-200 Ayuda						
Zona	Extensión	Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo	
ona 1	1	1	1	n/a	Zona	n/a	Producto Num. de pupitre Nombre
ona 2	2	2	1	n/a	Zona	n/a	SR Ind. V 1 Vupitre 1
ona 3	3	3	1	n/a	Zona	n/a	Num de pupitres Num de Secundarios
ona 4	4	4	1	n/a	Zona	n/a	Indam, de papieres Indam, de Secundanos
ona 5	5	5	1	n/a	Zona	n/a	1 🗘 20 🗘
ona 6	6	6	1	n/a	Zona	n/a	
ona 7	7	7	1	n/a	Zona	n/a	Asignación automática de extensiones a pupitres
ona 8	8	8	1	n/a	Zona	n/a	a Deshabilitado 👽
ona 9	9	9	1	n/a	Zona	n/a	
iona 10	10	10	1	n/a	Zona	n/a	Asignar
lona 11	11	11	1	n/a	Zona	n/a	
lona 12	12	12	1	n/a	Zona	n/a	1- Seleccionar número de pupitres de la insta
lona 13	13	13	1	n/a	Zona	n/a	ación.
lona 14	14	14	1	n/a	Zona	n/a	2- Seleccionar el número de secundarios de la
lona 15	15	15	1	n/a	Zona	n/a	instalación.
lona 16	16	16	1	n/a	Zona	n/a	3- Editar las extensiones de las habitaciones
lona 17	17	17	1	n/a	Zona	n/a	zonas, los nombres y los sonidos (si hav inte
lona 18	18	18	1	n/a	Zona	n/a	faz de teléfono).
Zona 19	19	19	1	n/a	Zona	n/a	4- Asignar las zonas correspondientes a cada
lona 20	20	20	1	n/a	Zona	n/a	upitre.
							5- Despues de editar, validar con "Enter". 6- Seleccionar el número de Pupitre a program r. 7- Hacer click en el botón "Enviar".

Los pasos necesarios para la configuración de un sistema son los siguientes:

- 1. Seleccionar en el Panel de control el número total de secundarios (selección de 20,40,60....)
- 2. Seleccionar en el Panel de control el número de pupitres del sistema (Para asignar el nombre de cada pupitre ir a menú: Config->Nombre Pupitres, y editar convenientemente)
- 3. Asignar el rango de secundarios a cada pupitre (posible asignación automática)
- 4. Modificar las celdas de la tabla según las características de la instalación. (El significado de cada casilla se detalla mas adelante)
- **5.** Conectar el cable RS-232 al modulo SW-20xx correspondiente al pupitre nº1. Comprobar que el rango asignado en los módulos de zonas corresponde al rango de dicho pupitre).
- 6. Seleccionar en el Panel de control el número del pupitre (en este caso el 1).
- 7. Para proceder a realizar la configuración ir al menú: Config->Enviar.
- 8. Si hay mas pupitres conectados en sistema, repetir los pasos 5-6-7 para cada uno de ellos, cambiando el nº de pupitre, y la conexión del cable RS-232
- 9. Para salvar la configuración en un fichero para utilizarlo posteriormente hacer click en el menú: Fichero->Salvar.

Para editar los textos de una casilla hacer doble clic en la misma.

Se puede utilizar las teclas de control:

CNTRL+ C= Copiar.	CNTRL+ V= Pegar.	CNTRL+X= Cortar.	CNTRL+Y= Reacer.	CNTRL+Z= Deshacer
-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Después de editar una casilla validar con Intro -

CONFIGURACION - SISTEMA INTERCOM-200 - UdeConf ID-200





CONFIGURACION

		7							
🕌 Ude	Conf ID-200								
Fichero	Config Ayuda								
: 🖻 Ē	Test Enviar								
Zona	Nombre Pupitres	n Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo	Producto	Num, de pupitre	Nombre
Zona 1 🖕	-	- 1	1	n/a	Zona	n/a	Troducto		
Zona 2	2	2	1	n/a	Zona	n/a	SR Ind. 💉	1	Pupitre 1
Zona 3	3	3	1	n/a	Zona	n/a	Num, de pupitres	Num, de Secundarios	
Zona 4					Zona	n/a			
Zona 5		केन कि	A	502	Zona	n/a	1 🐺	20 💝	
-				1 223	Toda	as esta	funciones e	stan tambier	n disponibles
	Abrir	Imprimir	Test		enio		is de la barr	a ue tareas.	
	S	alvar E	Enviar C	Configurac	ión				

A1-Pestaña Config

- Configuración

🕌 Ude	eConf ID-200									
Fichero	Config Ayuda									
	Test									
	Enviar									
Zona	Configuració	in in	Conector	Punitre	Planta	Sonido	Grupo			
Zona 1	Nombre Pup	tres	1	1	n/a	Zona	n/a	Producto	Num. de pupitre	Nombre
Zona 2						Zona	n/a	SR Ind. 🛛 💌	1 🗸	Pupitre 1
Zona 3	and the second					Zona	n/a	Num, de pupitres	Num, de Secundarios	
Zona 4	Puerto serie	COM1		~	Aceptar	Zona	n/a			
Zona 5	Bits de paridad	1		~	Cancelar	Zona	n/a	1 😴	20 🤤	
					Cancelar					
	Velocidad	38400		~		Anor	ana la na	ntalla da acia	nación dal nua	
	-			1000		Apai	ece la pa	intalia de asigi	lacion del puel	
	Bits de datos	5		M						

Seleccionar el puerto conectado al pupitre. A continuación ACEPTAR

A2-Pestaña Config

- Nombre Pupitres

🕌 Ude	Conf ID-200								
Fichero	Config Ayuda								
Zona	Test Enviar Configuración	n Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo		No an de susitive	Manhar
Zona 1 🖕	Nombre Papieres	1	1	_n/a	Zona	n/a	Producto	Num, de pupitre	Nombre
Zona 2	🚳 Lista de pupitres		×	n/a	Zona	n/a	SR Ind. 🛛 🕙	1 💙	Pupitre 1
Zona 3	Number station 10.1		~~	n/a	Zona	n/a	Num. de pupitres	Num. de Secundarios	
Zona 4	Pupitre 1 1	rupicre		n/a	Zona	n/a		20 🔺	
2014 5			Cancela	Se e Desţ Valic	scribe el pués de e lar con Ir	nombre editar la n htro ₊	del pupitre qu casilla del Nom	e se esta prog abre del Pupitre	ramando. Ə

Rev. 0



CONFIGURACION

A3-Pestaña Config



"OK"

A4- Pestaña Config - Enviar

🕌 Ude	Conf ID-200										
Fichero	Config Ayuda										
	Test Enviar				[]						
Zona Zona 1	Configuración Nombre Pupitres	n	Conector	Pupitre	Planta n/a	Sonido Zona	Grupo	Producto	Num. de pupitre	Nombre	
Zona 2 Zona 3	Error		-		n/a n/a	Zona	n/a n/a	SR Ind. 💉	1 💙	Pupitre 1	
Zona 4 Zona 5	Tiempo de	espei	ra agotado		n/a n/a	Zona Zona	n/a n/a	Num. de pupitres	Num. de Secundarios		
		•						-			

Envia la configuracion realizada al pupitre selecionado Si el envio se realiza correctamente respondera "OK".

Si el envio, por algun motivo, no se realiza correctamente, al cabo de unos segundos indicara "Tiempo de espera agotado".

En este caso volver a **Configuración** (A1) y seleccionar otro puerto COM y realizar el **Test** (A3) hasta que indique que la comunicación es OK





ABRIR / SALVAR / IMPRIMIR CONFIGURACION

Fichero Config Ayu Abrir	uda									
Abrir										
Salvar	罪 ①									
Imprimir	1		()			-				
Salir Chrl±O	Extensión	Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo	Producto	Num. de	e pupitre	Nombre
	1	1	1	n/a	Habita 😒	n/a				
ona 2	2	2	1	n/a	Zona	n/a	SR Ind.	1	~	Pupitre 1
ona 3	3	3	1	n/a	Zona	n/a	Num. de pupitres	Num, de	e Secundarios	
ona 4	4	4	1	n/a	Zona	n/a			20	
ona 5	5	5	1	n/a	Zona	n/a	1 -	-	20 👽	
ona 6	6	6	1	n/a	Zona	n/a				
ona 7	7	7	1	n/a	Zona	n/a	Asignación automá	itica de exi	tensiones a pu	pitres
ona 8	8	8	1	n/a	Zona	n/a	a		Deshabilitado	~
ona 9	9	9	1	n/a	Zona	n/a				
ona 10	10	10	1	n/a	Zona	n/a			Asignar	
ona 11	11	11	1	n/a	Zona	n/a				
ona 12	12	12	1	n/a	Zona	n/a	1- Seleccion	ar núme	ro de pupi	tres de la instal
ona 13	13	13	1	n/a	Zona	n/a	ación.			
ona 14	14	14	1	n/a	Zona	n/a	2- Seleccion	ar el n	úmero de s	ecundarios de la
ona 15	15	15	1	n/a	Zona	n/a	instalación.			
ona 16	16	16	1	n/a	Zona	n/a	3- Editar la	s exten	siones de	las habitaciones/
ona 17	17	17	1	n/a	Zona	n/a	zonas, los n	ombres	v los soni	dos (si hav inter
ona 18	18	18	1	n/a	Zona	n/a	faz de teléf	onol.		,
ona 19	19	19	1	n/a	Zona	n/a	4- Asignar 1	as zona	s corresno	ndientes a cada n
		(1	p/p	7000	p/a			- Jozzappo.	

En el menú Fichero hay las opciones:

Abrir : Recupera una configuración guardada anteriormente.

Salvar : Guarda la configuración que estamos editando en el ordenador.

Imprimir : Imprime la Tabla de configuración

Salir : Cierra el programa UDECONF ID-200

Todas esta funciones estan tambien disponibles en los iconos de la barra de tareas.







PANEL DE CONTROL

Fichero Coning	Annuda								
	Ауцаа								
	. 1								
	• B- ~								
Zona	Extensión	Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo	Producto	Num, de pupitre	Nombre
ona 1	1	1	1	n/a	Zona	n/a	Troducco		Nombre
ona 2	2	2	1	n/a	Zona	n/a	SR. Ind. 🛛 🕙	1	Pupitre 1
ona 3	3	3	1	n/a	Zona	n/a	Num. de pupitres	Num. de Secundarios	;
ona 4	4	4	1	n/a	Zona	n/a		20	
ona 5	5	5	1	n/a	Zona	n/a		20 👽	
ona 6	6	6	1	n/a	Zona	n/a			
ona 7	7	7	1	n/a	Zona	n/a	Asignación automá	tica de extensiones a p	oupitres
ona 8	8	8	1	n/a	Zona	n/a	a	Deshabilitad	lo 🗸
iona 9	9	9	1	n/a	Zona	n/a			
ona 10	10	10	1	n/a	Zona	n/a		Asignar	
ona 11	11	11	1	n/a	Zona	n/a	S		
ona 12	12	12	1	n/a	Zona	n/a	1- Seleccions	ar número de pup	itres de la instal
ona 13	13	13	1	n/a	Zona	n/a	ación.		
ona 14	14	14	1	n/a	Zona	n/a	2- Seleccions	ar el número de	secundarios de la
ona 15	15	15	1	n/a	Zona	n/a	instalación.		
ona 16	16	16	1	n/a	Zona	n/a	3- Editar las	s extensiones de	las habitaciones/
ona 17	17	17	1	n/a	Zona	n/a	zonas, los no	ombres y los son	idos (si hay inter
ona 18	18	18	1	n/a	Zona	n/a	faz de teléfo	ono).	
1O	19	19	1	n/a	Zona	n/a		s zonas corresn	ondientes a cada p
.ona 19		 A second sec second second sec	14				4- Asignar is	to notice correctly	F

Producto: Parámetro no modificable.

Número de pupitre: Selecciona el número del pupitre a configurar.

Nombre: Texto que aparecerá en el pupitre configurado. Para modificarlo ir a Menú Config->Nombre Pupitres, y modificar los nombres de los diferentes pupitres.

Número de pupitres: Número total de pupitres en el sistema.

Número de secundarios: Número de secundarios total en el sistema (selección de 20,40,60....).

Asignación automática de extensiones a pupitres: Opcional para asignar pupitres a rangos de zonas de forma cómoda, se introduce el rango y el pupitre y se asignará en la tabla sin necesidad de hacerlo zona por zona.





TABLA DE CONFIGURACION

Numerica Contrage Ayroda Producto Num. de pupitre Nombre Sector Producto Num. de pupitre Nombre Sector Sector Producto Num. de pupitre Nombre Sector Sector Producto Num. de pupitre Nombre Sector Sector Num. de pupitres Num. de secundarios Sector Num. de pupitres Num. de pupitres Num. de secundarios Sector Nameria Nameria Nameria Nameria Sector Nameria Nameria Nameria Nameria Sector Nameria Nameria Nameria Nameria Secto	ishara Carfin	Aundo								
Image: Constant Concector Pupitre Planta Sonido Grupo Cona 1 1	Fichero Config	Ауцаа								
ZonaExtensiónConectorPupitrePlantaSonidoGrupoCona 111n/aHabita vn/aCona 2221n/aHabita vn/aCona 3331n/aSala Rehan/aCona 4441n/aSala Rehan/aCona 5551n/aSala Rehan/aCona 6661n/aDespachon/aCona 7771n/aCafeterían/aCona 8881n/aZonan/aCona 9991n/aZonan/aCona 10101n/aZonan/aCona 11111n/aZonan/aCona 1212121n/aZonan/aCona 1313131n/aZonan/aCona 1616161n/aZonan/aCona 1717171n/aZonan/aCona 18181n/aZonan/aCona 19191n/aZonan/aCona 171717n/aZonan/aCona 17191n/aZonan/aCona 18181n/aZonan/aCona 1919191n/aZonaCona 1919 <td< th=""><th></th><th>🍬 🖻 🌐</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>		🍬 🖻 🌐								
Image: Cona 111 n/a Habita n/a Image: Cona 2221 n/a Habita n/a Image: Cona 2221 n/a Habita n/a Image: Cona 2221 n/a Habita n/a Image: Cona 3331 n/a Habita n/a Image: Cona 3331 n/a Habita n/a Image: Cona 3331 n/a n/a Image: Cona 5551 n/a n/a Image: Cona 6661 n/a n/a Image: Cona 7771 n/a n/a Image: Cona 7771 n/a n/a Image: Cona 8881 n/a n/a Image: Cona 10101 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 111111 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 121212 n/a n/a Image: Cona 13131 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 141414 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 15151 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 161616 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 171717 n/a $2ona$ n/a Image: Cona 1818 1 n/a $2ona$ n/a Image:	Zona	Extensión	Conector	Pupitre	Planta	Sonido	Grupo	Producto	Num de pupitre	Nombre
cona 2221 n/a Holitactor n/a $cona 3$ 331 n/a Sala Reha n/a $cona 4$ 441 n/a Sala Enfer n/a $cona 5$ 551 n/a Sala Enfer n/a $cona 6$ 661 n/a Despacho n/a $cona 6$ 661 n/a n/a n/a $cona 6$ 661 n/a n/a $cona 7$ 771 n/a n/a $cona 8$ 881 n/a n/a $cona 9$ 991 n/a n/a $cona 10$ 101 n/a n/a $cona 11$ 1111 n/a n/a $cona 12$ 12121 n/a $cona 15$ 151 n/a n/a $cona 16$ 1616 n/a n/a $cona 16$ 161 n/a n/a $cona 17$ 1717 n/a n/a $cona 18$ 181 n/a n/a $cona 19$ 191 n/a n/a $cona 20$ 20201 n/a $cona 20$ 2020 <td>Zona 1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>n/a</td> <td>Habita 🗸</td> <td>n/a</td> <td>Fioddcco</td> <td>Nam. de papiere</td> <td>Nombre</td>	Zona 1	1	1	1	n/a	Habita 🗸	n/a	Fioddcco	Nam. de papiere	Nombre
Jona 3 3 1 n/a Sala Reha n/a Jona 4 4 1 n/a n/a n/a Jona 4 4 1 n/a n/a n/a Jona 5 5 5 1 n/a n/a Jona 6 6 6 1 n/a Jona 6 6 1 n/a Jona 8 8 1 n/a Zona n/a n/a Jona 7 7 7 1 n/a Jona 9 9 9 1 n/a n/a n/a Jona 10 10 1 n/a Jona 11 11 1 n/a Jona 12 12 1 n/a Jona 13 13 1 n/a Jona 14 14 1 n/a Jona 15 15 1 n/a Jona 16 16 1 n/a Jona 16 16 1 Jona 17 1 n/a Jona 16 1 n/a Jona 16 1 Jona 16 1 n/a Jona 1 Jona 16 Jona 16 Jona 16 1 n	Zona 2	2	2	1	n/a	Habitacior 🛧	n/a	SR Ind.	1 👻	Pupitre 1
tona 4441 n/a Baño Ger. n/a tona 5551 n/a Sala Enfer n/a tona 6661 n/a Despacho n/a tona 6661 n/a Despacho n/a tona 7771 n/a Cafetería n/a tona 8881 n/a n/a Asignación automática de extensiones a pupitrestona 9991 n/a n/a n/a tona 10101 n/a Zona n/a tona 1212121 n/a Zona n/a tona 13131 n/a Zona n/a tona 141414 n/a Zona n/a tona 151515 n/a n/a tona 161616 n/a n/a tona 171717 n/a $2ona$ n/a tona 181818 n/a n/a n/a tona 19191 n/a $2ona$ n/a tona 2020201 n/a $2ona$ n/a	Zona 3	3	3	1	n/a	Sala Reha	n/a	Num. de pupitres	Num. de Secundarios	
Jona 5551n/aSala Enfern/aJona 6661n/aDespachon/aJona 7771n/aDespachon/aJona 8881n/aZonan/aJona 9991n/aZonan/aJona 10101n/aZonan/aJona 1212121n/aZonan/aJona 13131n/aZonan/aJona 1414141n/aZonan/aJona 1515151n/aZonan/aJona 1616161n/aZonan/aJona 1717171n/aZonan/aJona 1818181n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/aJona 2020201n/aZonan/a <td>Zona 4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>n/a</td> <td>Baño Ger,</td> <td>n/a</td> <td></td> <td>20</td> <td></td>	Zona 4	4	4	1	n/a	Baño Ger,	n/a		20	
tona 6661n/aDespachon/atona 681n/aCafeterían/atona 7771n/aCafeterían/atona 881n/aZonan/atona 9991n/aZonan/atona 1010101n/aZonan/atona 1111111n/aZonan/atona 1212121n/aZonan/atona 13131n/aZonan/atona 141414n/aZonan/atona 151515n/an/atona 161616n/an/atona 171717n/aZonan/atona 181818n/an/atona 19191n/aZonan/atona 2020201n/aZonan/atona 2020201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/atona 20201n/aZonan/a<	Zona 5	5	5	1	n/a	Sala Enfer	n/a	1 🗸	20 🗸	
Jona 7 7 7 1 n/a Cafetería n/a Jona 8 8 8 1 n/a Zona n/a Jona 9 9 9 1 n/a Na Puerta n/a Jona 10 10 10 1 n/a Zona n/a Asignar Jona 10 10 1 n/a Zona n/a Image: State	Zona 6	6	6	1	n/a	Despacho	n/a			
Sona 8 8 8 1 n/a Zona n/a Zona 9 9 9 1 n/a Puerta n/a Zona 10 10 10 1 n/a Zona n/a Zona 10 10 1 n/a Zona n/a Zona 11 11 11 n/a Zona n/a Zona 12 12 12 1 n/a Zona n/a Zona 13 13 13 1 n/a Zona n/a Zona 14 14 14 n/a Zona n/a Zona n/a Zona 15 15 15 n/a Zona n/a Zona zona N/a Zona 16 16 16 n/a n/a Zona n/a Zona Zona N/a Zona 17 17 17 n/a Zona n/a Zona Zona N/a Zona Zona Zona Zona Zona N/a Zona Zona Zona Zona Zona Zona	Zona 7	7	7	1	n/a	Cafetería 📃	n/a	Asignación automát	ica de extensiones a pu	pitres
Jona 9 9 9 1 n/a Puerta n/a Jona 10 10 10 1 n/a Zona n/a Jona 10 10 10 1 n/a Zona n/a Jona 11 11 11 1 n/a Zona n/a Jona 12 12 12 1 n/a Zona n/a Jona 13 13 13 1 n/a Zona n/a Jona 14 14 14 1 n/a Zona n/a Jona 15 15 15 1 n/a Zona n/a Jona 16 16 1 n/a Zona n/a Jona 17 17 17 1 n/a Zona n/a Jona 18 18 1 n/a Zona n/a Jona 10/a Jona 10/a Jona 20 20 20 1 n/a Zona n/a Jona Jona Jona Jona 20 20 20 1 n/a Zona	Zona 8	8	8	1	n/a	Zona	n/a	a	Deshabilitado	~
Image: Cona 10101n/aZonan/aImage: Cona 1111111n/aZonan/aImage: Cona 1212121n/aZonan/aImage: Cona 1212121n/aZonan/aImage: Cona 1313131n/aZonan/aImage: Cona 13131n/aZonan/aImage: Cona 1414141n/aZonan/aImage: Cona 1515151n/aZonan/aImage: Cona 1616161n/aZonan/aImage: Cona 1717171n/aZonan/aImage: Cona 18181n/aZonan/aImage: Cona 2020201n/aZonan/aImage: Cona 2020201n/aZonan/aImage: Cona 2020201n/aZonan/aImage: Cona 2020201n/aZonan/aImage: Cona 20201n/aZonan/aImage: Cona 20Image: Cona 20201n/aZonan/aImage: Cona 20Image: Cona 20201n/aZonan/aImage: Cona 20Image: Cona 20201n/aZonan/aImage: Cona 20Image: Cona 20201n/aZonan/aImage: Cona 20<	Zona 9	9	9	1	n/a	Puerta 🛛 🚩	n/a			
11 11 11 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 12$ 12 12 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 12$ 12 12 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 13$ 13 13 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 14$ 14 14 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 14$ 14 14 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 16$ 16 16 n/a $2ona$ n/a $2ona 17$ 17 17 n/a $2ona$ n/a $2ona 18$ 18 18 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 20$ 20 20 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 20$ 1 n/a $2ona$ n/a $2ona 20$ 1 n/a $2ona$ n/a 2 1 n/a $2ona$ n/a 2 1 n/a $2ona$ n/a 2 1 1 1 1 2 1 <td< td=""><td>Zona 10</td><td>10</td><td>10</td><td>1</td><td>n/a</td><td>Zona</td><td>n/a</td><td></td><td>Asignar</td><td></td></td<>	Zona 10	10	10	1	n/a	Zona	n/a		Asignar	
12 12 12 12 1 n/a $2ona$ n/a $12ona 13$ 13 13 1 n/a $2ona$ n/a $12ona 13$ 13 13 1 n/a $2ona$ n/a $10na 14$ 14 14 1 n/a $2ona$ n/a $10na 15$ 15 15 1 n/a $2ona$ n/a $10na 16$ 16 16 1 n/a $2ona$ n/a $10na 17$ 17 1 n/a $2ona$ n/a $10na 18$ 18 1 n/a $2ona$ n/a $10na 19$ 19 1 n/a $2ona$ n/a $10na 20$ 20 20 1 n/a $2ona$ n/a $10na 20$ 1 n/a $2ona$ n/a 1 $10na 20$ 20 1 n/a $2ona$ n/a $10na 20$ 20 1 n/a $2ona$ n/a $10na 20$ 1 n/a $2ona$ n/a $10na 20$ 1 n/a $2ona$ n/a $10na 20$ 1 n/a 1 1 $10na 20$ 1 1 1 1 $10na 20$ 1 1 1	Zona 11	11	11	1	n/a	Zona	n/a			
Jona 1313131n/aZonan/aJona 1414141n/aZonan/aJona 1414141n/aZonan/aJona 1515151n/aZonan/aJona 1616161n/aZonan/aJona 1616161n/aZonan/aJona 1717171n/aZonan/aJona 18181n/aZonan/aJona 19191n/aZonan/aJona 2020201n/aJonaJona 20201n/aZonan/aJona 20201n/aJonaJonaJona 20201	Zona 12	12	12	1	n/a	Zona	n/a	1- Selecciona	ar número de pupi	tres de la instal
Image: Cona 14I4I4In/aZonan/aIma 1515151n/aZonan/aIma 1515151n/aZonan/aIma 16161n/aZonan/aIma 16161n/aZonan/aIma 17171n/aZonan/aIma 18181n/aZonan/aIma 2020201n/aZonan/aIma 2020201n/aZonan/aIma 20201n/aZonan/aIma 2020201n/aZona	Zona 13	13	13	1	n/a	Zona	n/a	ación.		
Indext Cona 15I5I5In/aZonan/aIndex I6I6I6In/aZonan/aIndex I7I7In/aZonan/aIndex I8I8In/aZonan/aIona 19191n/aZonan/aIona 20201n/aZonan/aIona 20201n/aZonaIonaIona 20201n/aZonaIonaIona 20201n/aZonaIonaIon	Zona 14	14	14	1	n/a	Zona	n/a	2- Seleccions	ar el número de s	ecundarios de la
Cona 1616161n/aZonan/aCona 1717171n/aZonan/aCona 1818181n/aZonan/aCona 19191n/aZonan/aCona 2020201n/aZonan/a	Zona 15	15	15	1	n/a	Zona	n/a	instalación.		
Indext Cona 17I7I7In/aZonan/aIona 1818181n/aZonan/aIona 1919191n/aZonan/aIona 2020201n/aZonan/aIona 20201n/aZonan/aIona 20201n/aZonan/a	Zona 16	16	16	1	n/a	Zona	n/a	3- Editar las	extensiones de .	las habitaciones/
Image: Cona 18 Image:	Zona 17	17	17	1	n/a	Zona	n/a	zonas, los no	mbres y los soni	dos (si hay inter
Cona 19 19 19 1 n/a Zona n/a Iona 20 20 20 1 n/a Zona n/a Up tre. 5- Despues de editar, validar con "Enter".	Zona 18	18	18	1	n/a	Zona	n/a	faz de teléfo	ono).	
cona 20 20 1 n/a Zona n/a upitre. 5- Despues de editar, validar con "Enter".	Zona 19	19	19	1	n/a	Zona	n/a	4- Asignar la	as zonas correspon	ndientes a cada p
5- Despues de editar, validar con "Enter".	Zona 20	20	20	1	n/a	Zona	n/a	upitre.		
				-			Rissin.	5- Despues de	editar, validar	con "Enter".
								r.	e nervense	5 B 2 1 2
r.								7- Hacer clic	sk en el botón "En	nviar".

Zona: Título descriptivo de la habitación/zona (Max. 19 caracteres).

Número Habitación: Número de habitación / zona deseado. (rango 1-9999) Extension*.

Nota: Este numero denominado "extensión" identifica la zona. Se indicara en el display al recibir una llamada (ademas de visualizar el nombre de la zona). Asimismo es el numero de extensión que indicara el mensaje hablado si existe el interface telefonico IW-18.

Conector: Columna no modificable. Indica la borna de conexión del cable de llamada de cada zona.

Pupitre: Pupitre que tiene asignada la habitación/zona. Modificable.

Planta: No aplicable al ID-200

Sonido: Identificador sonoro del tipo de habitación/zona que será reproducido en el teléfono.
Desplegar la pestaña y Selecionar el nombre deseado
Habitación - Sala Rehabilitación - Baño Geriatrico - Sala Enfermería - Despacho - Zona - Puerta
- Comunidad - Sala

Grupo: No aplicable al ID-200

Para editar los textos de una casilla hacer doble clic en la misma. Se puede utilizar las teclas de control: CNTRL+ C= Copiar. CNTRL+ V= Pegar. CNTRL+X= Cortar. CNTRL+Y= Reacer. CNTRL+Z= Deshacer

Después de editar una casilla validar con Intro

CONFIGURACION - SISTEMA INTERCOM-200 - UdeConf ID-200





SISTEMA INTERCOM-200

CONFIGURACION MODULOS DE ZONAS



CONFIGURACIÓN DE LOS MODULOS DE ZONAS:

Antes de configurar los pupitres es recomendable revisar la correcta configuración (hard) del sistema.

En el Sistema INTERCOM-200, existe un número de secundarios en múltiplos de 20 zonas (20 zonas, 40, 60). La numeración de conexionado de los secundarios empezara por el nº1, y deberá ser correlativa.

Así una central con 60 zonas se compone de un pupitre ID-200 (identificador 1), un módulo principal de zonas del 1-20, y dos ampliaciones de 20 zonas cada una del 21-40, y del 41-60 (estos números corresponden a la borna de conexión del cable de llamada de cada uno de los secundarios).

Estos números se asignan mediante unos conmutadores dispuestos en cada modulo de zonas.

Sistema con varias centrales ID-200 interconectadas:

La interconexión entre centrales permite desviar las llamadas entrantes de una central a otra, pudiendo efectuar la atención de las mismas desde esta ultima.

La capacidad máxima de secundarios dentro de un mismo sistema es de 300.

Cuando hay varias centrales interconectadas, los números asignados a las zonas deben ser correlativos:

Por ejemplo. Sistema con 3 centrales ID-200 y 220 secundarios

Central A: Pupitre nº1. Secundarios del 1 al 40

Central B: Pupitre nº2. Secundarios del 41-100

Central C: Pupitre nº3. Secundarios del 101-220

La configuración se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de todo el sistema, incluyendo secundarios y centrales.

