

Proyector esférico colgante ideal para su instalación en locales con techos altos.

Ofrece una dispersión acústica de 360° para un sonido claro.

Alto rendimiento tanto para palabra y música.





### Características técnicas

<b>Modelo</b>	<b>AP-760</b>
<b>Potencias (L100V)</b>	7.5W / 10W / 15W / 20W / 30W / 60W
<b>Potencias (L70V)</b>	3.75W / 5W / 7.5W / 10W / 15W / 30W
<b>SPL</b>	102dB
<b>Altavoz</b>	6"
<b>Respuesta de frecuencia</b>	100Hz - 13KHz
<b>Acabado</b>	ABS Blanco
<b>Dimensiones</b>	385*385*305mm
<b>Montaje</b>	Mediante gancho de sujeción
<b>Peso</b>	3.4Kg


#### Selección de potencias

	L100V	L70V
<b>Blanco</b>	7.5W	3.75W
<b>Rojo</b>	10W	5W
<b>Amarillo</b>	15W	7.5W
<b>Marrón</b>	20W	10W
<b>Azul</b>	30W	15W
<b>Verde</b>	60W	30W
<b>Negro</b>	Común	Común



### Montaje

- 1** Taladrar un orificio de Ø5mm en el techo
- 2** En una zona próxima al orificio, instalar un gancho de 10mm.
- 3** Unir los tres ganchos del altavoz con el gancho instalado en el techo.
- 4** Introducir el cableado por el orificio.



## Advertencias de seguridad



**ADVERTENCIA/  
PRECAUCIÓN**  
**RIESGO DE CHOQUE  
ELECTRICO NO ABRIR**



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO quite la cubierta (o la parte posterior). EL USUARIO NO PUEDE CAMBIAR NI REPARAR LOS COMPONENTES INTERNOS. CONSULTE UNICAMENTE AL PERSONAL DEL SERVICIO CALIFICADO.



El simbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triangulo equilátero, tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia en el producto de "voltaje peligroso" sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas a los usuarios.



El signo de admiración dentro de un triangulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en el folleto que acompaña al equipo.

### PRECAUCIÓN

Si ignora el mensaje de precaución, puede sufrir heridas leves o provocar daños en el producto

Por favor lea todo este manual antes de su uso, prestando especial atención a estas advertencias y las pautas de seguridad.

- Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
- Este dispositivo está diseñado para ser usado en interiores.
- No exponga este aparato a la lluvia, el agua o la humedad de cualquier tipo.
- Evite instalar el altavoz en corrientes de aire que puedan afectar a su estabilidad.
- Si se opera este altavoz en un ambiente húmedo, asegúrese de que no se produzca condensación.
- No exponga este aparato a temperaturas excesivamente altas.
- No lo coloque sobre, o cerca de fuentes de calor, tales como una chimenea, estufa, radiador, etc.
- Limpie sólo con un paño suave y seco. No utilice limpiadores químicos, solventes o detergentes.