


MÓDULO PRIORIDAD (simple)
MODULE PRIORITE (simple)
PRIORITY MODULE (simple)

Entrada 1 prioritaria sobre las otras
Entrée 1 prioritaire sur les autres
Input 1 has priority over all other inputs



FUNCIONAMIENTO




Al accionar el telemando de la entrada 1 se corta la modulación en las entradas 2, 3, 4, (y 5), al mismo tiempo abre el canal de audio correspondiente a la entrada nº 1.

FONCTIONNEMENT

Si on active la télécommande de l'entrée 1, la modulation des entrées 2, 3, 4 (et 5) est coupée, et en même temps, le canal audio de l'entrée 1 est ouvert.

OPERATION

If remote control is activated on input 1, modulation on inputs 2, 3, 4 (and 5) is muted, at the same time, audio channel in output 1 is open.



MONTAJE MÓDULO WX-33

- 1.- Retirar la tapa del amplificador o preamplificador.
- 2.- Conectar la manguera **C1** según se indica.
- 3.- Fijar mecánicamente la placa en la situación correcta, mediante los tornillos suministrados.
- 4.- Reponer la tapa.

MONTAGE MODULE WX-33

- 1.- Retirer le couvercle de l'amplificateur ou de préamplificateur.
- 2.- Connecter **C1** suivant les indications.
- 3.- Fixer mécaniquement le circuit dans sa position correcte par l'intermédiaire des vis livrées.
- 4.- Remettre le couvercle.

MOUNTING PROCEDURE WX-33 MODULE

- 1.- Remove the cover of the amplifier or preamplifier.
- 2.- Connect connection lead **C1**.
- 3.- Fix the circuit board on the right position, using the screws supplied.
- 4.- Refit the cover.